

Barniz para parquet de 1 componente

# PALL-X FUTURE

Barniz para parquet de 1 componente al agua para suelos de parquet con exigencia normal a alto desgaste

## ÁREA DE APLICACIÓN:

Para suelos/suelos de madera de uso normal a intenso en áreas residenciales.

## ADECUADO PARA:

- ▶ suelos de parquet y madera lijados
- ▶ parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante



## PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- ▶ Buena resistencia a los productos químicos domésticos habituales
- ▶ Buena capacidad de llenado
- ▶ Secado rápido
- ▶ Buena resistencia a la abrasión y al desgaste.
- ▶ Cumple con TRGS 617

## DATOS TÉCNICOS:

Envase:	envase de plástico
Tamaño del envase:	10 l
Vida útil:	mín. 12 meses
Valor del brillo:	semibrillo
Consumo por capa:	aprox. 100 ml/m <sup>2</sup>
Cobertura:	aprox. 10 m <sup>2</sup> /litro
Temperatura de trabajo:	Entre 18 – 25 °C y humedad relativa de entre 35 – 65 %
Listo para el lijado:	después aprox. 2 horas*
Capas adicionales:	después aprox. 2 horas*
Resistencia final:	después aprox. 10 - 12 días*

\*A 20 °C y humedad relativa de 50 %

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, libre de impurezas y lijada de acuerdo a las reglas establecidas de lijado. En principio, lo mejor es aplicar el barniz de imprimación PALLMANN antes del barniz de acabado para evitar diferencias de tonalidad en los bordes con respecto al centro o posibles solapes del barniz.

## APLICACIÓN:

1. El recipiente debe encontrarse a la temperatura ambiente recomendada (20 °C) y agitarse bien antes de su uso. A continuación, verter el contenido en un PALLMANN LACQUER BUCKET 19 l (cubo) limpio.
2. Aplicar PALL-X FUTURE de manera uniforme y generosa sobre el sustrato con el PALLMANN APPLICATION ROLLER WATERBASED UNIVERSAL 11MM/25CM, rodillo para barnices al agua. Deben aplicarse al menos 2 capas. Comenzar siempre en el borde, aplicando con el rodillo alternativamente primero de forma perpendicular respecto de la veta y luego en la dirección de la veta. Se recomiendan 3 capas para superficies con alto desgaste.
3. Tiempo de secado hasta poder lijar: aprox. 2 horas.
4. Antes de la última aplicación se requiere un lijado intermedio con el PALLMANN ABRASIVE GRID o el PALLMANN POWER PAD grano 120.
5. Después de usarlas limpiar las herramientas con agua.



**NOTAS IMPORTANTES:**

- ▶ Condiciones de trabajo óptimas a 18 - 25 °C, humedad relativa más de 35 % y por debajo del 65 %. Las bajas temperaturas y la humedad elevada prolongan el tiempo de secado, las altas temperaturas y la humedad baja lo acortan.
- ▶ Muchas maderas exóticas como la teca, el ipé lapacho, el roble ahumado o el wengué, así como las coníferas, contienen ingredientes (p. ej., inhibidores, resinas o depósitos minerales) que pueden provocar retrasos importantes en el secado, alteraciones de la humectación o cambios de color. Debido a la variedad y las propiedades completamente diferentes de estas maderas, consultar siempre su idoneidad y llevar a cabo una prueba preliminar.
- ▶ El envase original puede almacenarse en un lugar seco durante al menos 12 meses. Proteger de las heladas y no exponer a temperaturas superiores a 40°C.
- ▶ Sellar herméticamente los recipientes abiertos y utilizar el contenido lo más rápido posible.
- ▶ Con elementos de parquet multicapa lijados de forma básica, puede tener sentido aplicar la imprimación PALL-X 325 dos veces con una espátula.
- ▶ En principio, no realizar más de 2 aplicaciones de barniz en un día.
- ▶ Una vez aplicada la última capa de barniz, la superficie se puede pisar con cuidado después de haberla dejado secar durante la noche.
- ▶ Con un tiempo de secado intermedio superior a 1 día, debe llevarse a cabo un cuidadoso lijado mate de toda la superficie (grano 120).
- ▶ Debido a las características especiales de los revestimientos de suelo de bambú, generalmente recomendamos usar barnices de 2 componentes (por ejemplo, PALL-X 98 GOLD) para sellar.
- ▶ Al volver a sellar elementos de parquet multicapa, observe las instrucciones del fabricante del parquet y realice siempre una prueba de adherencia.
- ▶ Las superficies recién barnizadas no deben cubrirse con alfombras u otros revestimientos de suelo ni cargarse con objetos pesados hasta después de 10 - 12 días como mínimo.
- ▶ Las superficies recién barnizadas solo pueden cuidarse con PALLMANN FINISH CARE/FINISH CARE STOP después de 10 - 12 días como mínimo.
- ▶ El cuidado regular con PALLMANN FINISH CARE/FINISH CARE STOP mejora la apariencia y aumenta la vida útil de la superficie tratada. Limpiar la superficie con un paño húmedo (no mojado). Evitar la contaminación con agua estancada.
- ▶ Entre otros, aplican y deben observarse los siguientes estándares y publicaciones: DIN 18356 «Trabajar con parquet y pavimento de madera».